

Как передать детали из КЗ-Мебель в раскрой?

01/24/2019 13:51:26

[FAQ Article Print](#)

Category:	КЗ-Мебель	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
		Last update:	17:47:26 - 07/04/2013

Keywords

Раскрой КЗ-Мебель передать

Problem (public)

Как передать детали из КЗ-Мебель в раскрой?

Solution (public)

В КЗ-Мебель имеется возможность передачи данных в различные раскройные программы. Рассмотрим возможность передачи в раскрой из модуля ПКМ и АМБИ.

В КЗ-Мебель Салон возможность передачи в раскрой отсутствует.

- КЗ-Мебель ПКМ**
В модуле "КЗ-Мебель ПКМ" имеется автоматическая передача данных. Для того, чтобы передать данные из "КЗ-Мебель ПКМ" в раскройную программу необходимо:
1. В меню "Установки\Пользовательские умолчания", в параметре "Раскройный модуль" выбрать, в какую раскройную программу передать данные.
 2. Воспользоваться командой "Технологическая подготовка\Передать в раскрой\Файл для программы раскроя".
 3. В появившемся окне указать номер заказа, параметры для передачи данных, путь к папке, в которую будет сохранен файл данных для раскроя, и нажать кнопку ОК..

4. Открыть раскройную программу и загрузить в неё детали из полученного файла. В КЗ-Раскрой детали загружаются автоматически, если файл был сохранен в корневую папку программы раскроя.

КЗ-Мебель АМБИ
В модуле КЗ-Мебель АМБИ отсутствует возможность автоматической передачи данных в раскройные программы, но имеется возможность передать эти данные вручную. Для этого необходимо:

1. В КЗ-Мебель АМБИ с помощью меню "Отчеты и чертежи\Отчеты\Производственные" сформировать производственный отчет "Сводная спецификация".
2. В этом отчете найти таблицу "Панели с кромкой", либо "Панели без кромки", в зависимости от того, какие размеры деталей Вы хотите передать в раскрой - с учетом кромки или без учета кромки.

3. Открыть раскройную программу.
4. Вручную внести в раскройную программу детали из таблицы "Панели с кромкой", либо "Панели без кромки".

Далее идет описание добавления деталей в КЗ-Раскрой. Если Вы используете другую раскройную программу, то обратитесь к её инструкции.

Для того, чтобы добавить в КЗ-Раскрой новую деталь нужно воспользоваться меню "Операции\Добавить", в появившемся окне в поле "Номер заказа" вписать номер нового заказа, оставшиеся параметры детали переписать из таблицы "Панели с кромкой", либо "Панели без кромки", и нажать кнопку "Запись". После этого в списке заказов появится новый заказ и в нем добавленная деталь.

Остальные детали в программу добавляются аналогично, либо копирование последней детали и изменением её параметров.