

## Как настроить штамп в профессиональных чертежах?

01/24/2019 14:34:06

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	K3-Мебель	<b>Votes:</b>	0
<b>State:</b>	public (all)	<b>Result:</b>	0.00 %
		<b>Last update:</b>	14:56:20 - 11/20/2017

### Keywords

чертежи профессиональные настройка создать штамп

### Problem (public)

Как настроить штамп в профессиональных чертежах?

### Solution (public)

Общий принцип работы профессиональных чертежей в K3.  
В папке «K3Files\Шапки» хранятся k3-файлы штампов для чертежей. В частности, есть файл с названием gost\_a4ф.k3. В нем имеется рамка штампа созданная из отрезков, а так же имеются объекты типа «Текст», в которые при создании чертежа вносится определенная информация.  
Часть текста заполняется информацией, которую пользователь не сможет настроить без изменения алгоритма создания чертежей. Например, поле с названием материала детали. Однако, есть поля, информация в которые попадает из карточки «Параметры проекта». Чтобы вызвать данную карточку нужно нажать «Отчеты и чертежи\Чертежи\Параметры чертежей», нажать ОК, затем в следующей карточке выбрать тип чертежа «Мебельная панель» и нажать ОК. После чего появится необходимая карточка.  
В «Параметры проекта» можно писать конкретные значения, но можно также писать и специальные универсальные функции. Например, в поле «Номер заказа» можно вручную написать конкретный номер «10\_1», а можно написать функцию «%onumber%» - тогда в штамп попадет номер заказа из бланка заказа. Аналогично в оставшиеся поля можно вписывать другие подобные функции. При этом, т.к. текст в штампе может располагаться как угодно, значение поля не обязательно должно соответствовать его названию. Например, в поле «Фамилия И.О. разработчика» можно вписать функцию «%соттопρος%», которая запишет в соответствующий текст штампа номер панели. Так же, в одном поле можно записать несколько функций. Например, в поле «Номер проекта» можно вписать «%onumber% %соттопρος%». Тогда в штампе, там где должен отображаться номер проекта, будет указан номер заказ и порядковый номер панели через пробел.  
Ниже приведен пример с заполненными «Параметрами проекта», тем как эти параметры располагаются в заполненном штампе чертежа и штамп без заполнения (т.е. так как он выглядит если открыть k3-файл gost\_a4ф.k3)  
Параметры проекта

Заполненный штамп

Штамп без заполнения

Т.к. текст в штампе является объектом K3, то этот текст можно перемещать, поворачивать командами из меню «K3». Например, текст можно переместить с помощью команды «K3\Преобразования\Сдвиг\Без дублирования», высоту символов в тексте можно изменить командой «K3\Редактир.\Текст\Шрифт». Лишние элементы штампа можно удалить.

Пример настройки штампа: 1. Открываем файл gost\_a4ф.k3

Стандартный штамп

2. Перемещаем в верхнюю часть штампа текст, в который должны записываться:-

Номер заказа

- ФИО разработчика

- Название материала

Штамп примет вид:

3. Теперь удалим из штампа лишние элементы, оставив только перемещенный текст и рамку листа (при желании, рамку листа так же можно удалить)

5. Сохраним изменения в штампе «Файлы\Сохранить».

6. Теперь откроем какой-нибудь заказ, зайдём в меню «Отчеты и чертежи\Чертежи\Параметры чертежей». Установим следующие настройки:

7. Создаем чертеж панели.

Список доступных значений для функции вида «%&lt;func&gt;%» :

%OName% - Название заказа

%ONumber% - Номер заказа

%OCustomer% - Заказчик

%OAddress% - Адрес

%OPhone% - Номер телефона

%ODate% - Дата приема заказа

%OExpDate% - Дата исполнения

%OFirm% - Название фирмы

%OSalon% - Название салона

%OAcceptor% - Приемщик

%OExecutor% - Исполнитель

%OAddInfo% - Дополнительная информация

%OToWorking% - Дата передачи заказа в производство

%ONCurrency% - Валюта

%ODiscount% - Скидка

%ORate% - Курс

Так же функция вида %<func>% может считывать значения атрибутов с панели, например  
%commonpos% - пользовательский номер панели  
%unitname% - название панели  
%ndets% - количество панелей с таким же номером  
И т.д.